

Modelle digiCOVER Plus

0947;"Acer";"D100"
1344;"Acer";"e305"
1345;"Acer";"e310"
0308;"Acer";"N20"
0309;"Acer";"N30"
0310;"Acer";"N35"
1346;"Acer";"p610"
1347;"Acer";"p630"
1348;"Acer";"p660"
0311;"Airboard";"4000"
0237;"Alcatel";"OneTouch 735i"
0238;"Alcatel";"OneTouch 756"
1349;"Alpine";"Blackbird"
0254;"Apple";"iPod"
0252;"Apple";"iPod Mini - Komplettmantel"
0253;"Apple";"iPod Mini - nur Display"
1196;"Apple";"iPod nano"
1021;"Apple";"iPod Video/ ab 20GB"
1644;"Apple";"iPhone"
0312;"Asus";"MyPal A600"
0313;"Asus";"MyPal A620"
0314;"Asus";"MyPal A620 BT"
0315;"Asus";"MyPal A713"
0316;"Asus";"MyPal A730W"
1350;"AV Map";"geosat 5"
1579;"Becker";"Traffic Assist 7927"
1578;"Becker";"Traffic Assist 7928"
1351;"Becker";"Traffic Assist Ferrari 7929"
1141;"Becker";"Traffic Assist Highspeed 7934 / 7988"
1478;"Becker";"Traffic Assist PRO 7916"
1083;"BenQ-Siemens";"C81"
0975;"BenQ-Siemens";"CF75"
1181;"BenQ-Siemens";"E71"
0976;"BenQ-Siemens";"EF81"
0993;"BenQ-Siemens";"EL71"
1084;"BenQ-Siemens";"M81"
0915;"BenQ-Siemens";"S68"
0960;"BenQ-Siemens";"S88"
0239;"BlackBerry";"7100t"
0240;"BlackBerry";"7100v"
1481;"BlackBerry";"7230v"
0346;"BlackBerry";"7290"
0241;"BlackBerry";"7730"
1185;"BlackBerry";"8100"
1029;"BlackBerry";"8700v"
1482;"BlackBerry";"8707v"
1335;"BlackBerry";"8800"
1511;"Blackberry";"Curve 8310"
0255;"Blaupunkt";"RX 52"
1165;"Blaupunkt";"TravelPilot Lucca 3.3/3.4/MP3"
1352;"Blaupunkt";"TravelPilot Lucca 5.2"
1624;"Blaupunkt";"TravelPilot Lucca 5.3"
1353;"Camos";"CN 770"
0418;"Canon";"Digital IXUS 30"

0419;"Canon";"Digital IXUS 40"
0423;"Canon";"Digital IXUS 400"
0420;"Canon";"Digital IXUS 430"
0421;"Canon";"Digital IXUS 50"
0424;"Canon";"Digital IXUS 500"
0422;"Canon";"Digital IXUS 55"
0893;"Canon";"Digital IXUS 60"
0892;"Canon";"Digital IXUS 65"
1265;"Canon";"Digital IXUS 70"
0425;"Canon";"Digital IXUS 700"
1264;"Canon";"Digital IXUS 75"
0426;"Canon";"Digital IXUS 750"
0789;"Canon";"Digital IXUS 800 IS"
1040;"Canon";"Digital IXUS 850 IS"
1513;"Canon";"Digital IXUS 860 IS"
1041;"Canon";"Digital IXUS 900 Ti"
1461;"Canon";"Digital IXUS 950 IS"
1514;"Canon";"Digital IXUS 960 IS"
0430;"Canon";"Digital IXUS i"
0815;"Canon";"Digital IXUS i Zoom"
0427;"Canon";"Digital IXUS i5"
1042;"Canon";"Digital IXUS i7 zoom"
0428;"Canon";"Digital IXUS II"
0894;"Canon";"Digital IXUS Wireless"
0431;"Canon";"EOS 10D"
0433;"Canon";"EOS 1D"
0432;"Canon";"EOS 1D Mark II"
1271;"Canon";"EOS 1D Mark III"
0429;"Canon";"EOS 1D Mark II N"
0434;"Canon";"EOS 1Ds"
0435;"Canon";"EOS 1Ds Mark II"
1516;"Canon";"EOS 1Ds Mark III"
0437;"Canon";"EOS 20D"
0816;"Canon";"EOS 20Da"
0438;"Canon";"EOS 300D"
0439;"Canon";"EOS 300V"
0931;"Canon";"EOS 30D"
0417;"Canon";"EOS 350D"
1039;"Canon";"EOS 400D"
1515;"Canon";"EOS 40D"
0436;"Canon";"EOS 5D"
0441;"Canon";"EOS D30"
0440;"Canon";"EOS D60"
0289;"Canon";"MV30i"
0442;"Canon";"PowerShot A400"
0443;"Canon";"PowerShot A410"
0900;"Canon";"PowerShot A420"
0895;"Canon";"PowerShot A430"
1267;"Canon";"PowerShot A450"
1268;"Canon";"PowerShot A460"
0444;"Canon";"PowerShot A510"
0445;"Canon";"PowerShot A520"
0896;"Canon";"PowerShot A530"
0897;"Canon";"PowerShot A540"
1215;"Canon";"PowerShot A550"
1270;"Canon";"PowerShot A560"

1269;"Canon";"PowerShot A570 IS"
0448;"Canon";"PowerShot A60/A70"
0446;"Canon";"PowerShot A610"
0447;"Canon";"PowerShot A620"
1046;"Canon";"PowerShot A630"
1045;"Canon";"PowerShot A640"
1517;"Canon";"PowerShot A650 IS"
0899;"Canon";"PowerShot A700"
1044;"Canon";"PowerShot A710 IS"
1518;"Canon";"PowerShot A720 IS"
0449;"Canon";"PowerShot A75"
0450;"Canon";"PowerShot A85"
0451;"Canon";"PowerShot A95"
0452;"Canon";"PowerShot G2"
0453;"Canon";"PowerShot G3"
0454;"Canon";"PowerShot G5"
0455;"Canon";"PowerShot G6"
1043;"Canon";"PowerShot G7"
1519;"Canon";"PowerShot G9"
0456;"Canon";"PowerShot Pro 1"
0457;"Canon";"PowerShot S1 Is"
0458;"Canon";"PowerShot S2 Is"
0954;"Canon";"PowerShot S3 Is"
1520;"Canon";"PowerShot S5 IS"
0459;"Canon";"PowerShot S50"
0460;"Canon";"PowerShot S60"
0461;"Canon";"PowerShot S70"
0462;"Canon";"PowerShot S80"
0898;"Canon";"PowerShot SD30"
1521;"Canon";"PowerShot SX100 IS"
1266;"Canon";"PowerShot TX1"
0257;"Casio";"Classpad 300"
0258;"Casio";"DT-810M50E"
0319;"Casio";"E105G"
0317;"Casio";"E10G"
0320;"Casio";"E115G"
0321;"Casio";"E125G"
0318;"Casio";"E15G"
0322;"Casio";"E200G"
0323;"Casio";"EM 500G"
0474;"Casio";"EX-P505"
0463;"Casio";"EX-P600"
0464;"Casio";"EX-P700"
0465;"Casio";"EX-S100"
0478;"Casio";"EX-S20"
0466;"Casio";"EX-S500/600"
1063;"Casio";"EX-S770"
1507;"Casio";"EX-S880"
1219;"Casio";"EX-V7"
1524;"Casio";"EX-V8 Hi-Zoom"
0814;"Casio";"EX-Z10"
1003;"Casio";"EX-Z1000"
1220;"Casio";"EX-Z1050"
1522;"Casio";"EX-Z1080"
0264;"Casio";"EX-Z11"
0475;"Casio";"EX-Z110"

0476;"Casio";"EX-Z120"
1611;"Casio";"EX-Z1200"
0467;"Casio";"EX-Z3"
0468;"Casio";"EX-Z30"
0469;"Casio";"EX-Z40"
1007;"Casio";"EX-Z5"
0470;"Casio";"EX-Z50"
0477;"Casio";"EX-Z500"
0471;"Casio";"EX-Z55"
0472;"Casio";"EX-Z57"
1194;"Casio";"EX-Z6"
0891;"Casio";"EX-Z60"
0890;"Casio";"EX-Z600"
1236;"Casio";"EX-Z65"
1192;"Casio";"EX-Z7"
1195;"Casio";"EX-Z70"
1062;"Casio";"EX-Z700"
1294;"Casio";"EX-Z75"
0473;"Casio";"EX-Z750"
1523;"Casio";"EX-Z77"
0889;"Casio";"EX-Z850"
0479;"Casio";"QV-R40"
0480;"Casio";"QV-R41"
0481;"Casio";"QV-R51-52-61"
0482;"Casio";"QV-R62"
1354;"Clarion";"Map 360"
1355;"Clarion";"Map 370"
1356;"Clarion";"Map 560"
1357;"Clarion";"Map 670"
1358;"Clarion";"Map 770"
1137;"Clarion";"VMA 8582"
1146;"Clarion";"VRX 633R"
0971;"COWON";"Audio X5L"
0324;"Dell";"Axim X3"
0326;"Dell";"Axim X30"
0325;"Dell";"Axim X3i"
0327;"Dell";"Axim X5"
0328;"Dell";"Axim X50"
0329;"Dell";"Axim X50v"
1359;"Delphi Grundig";"Nav 100"
1360;"Delphi Grundig";"Nav 210e"
1361;"Delphi Grundig";"Nav 210w"
0483;"Epson";"L-500V"
0259;"Epson";"P2000"
1476;"Falk";"E30 / E60 / N100 / N150"
1475;"Falk";"N220L"
1143;"Falk";"N30/40/80/120/200"
1142;"Falk";"Navigator 7000 PRO SG"
1484;"Falk";"P300"
1189;"Falk";"S100/120"
1314;"fitage";"Katharina das Grofle"
0484;"Fujifilm";"Digital Q1"
0486;"Fujifilm";"FinePix 2600 Zoom"
0487;"Fujifilm";"FinePix A120"
0488;"Fujifilm";"FinePix A310"
0489;"Fujifilm";"FinePix A330"

0491;"Fujifilm";"FinePix A340"
0490;"Fujifilm";"FinePix A345"
0492;"Fujifilm";"FinePix A370"
0911;"Fujifilm";"FinePix A400"
0912;"Fujifilm";"FinePix A500"
0913;"Fujifilm";"FinePix A600"
1317;"Fujifilm";"FinePix A610"
1047;"Fujifilm";"FinePix A700"
1255;"Fujifilm";"FinePix A820/A900"
0493;"Fujifilm";"FinePix E500"
0494;"Fujifilm";"FinePix E510"
0495;"Fujifilm";"FinePix E550"
0791;"Fujifilm";"FinePix E900"
0496;"Fujifilm";"FinePix F10"
0817;"Fujifilm";"FinePix F11"
1050;"Fujifilm";"FinePix F20"
0909;"Fujifilm";"FinePix F30"
0497;"Fujifilm";"FinePix F401"
1257;"Fujifilm";"FinePix F40fd"
0498;"Fujifilm";"FinePix F420"
0485;"Fujifilm";"FinePix F440"
0499;"Fujifilm";"FinePix F440/F450"
0500;"Fujifilm";"FinePix F455"
0792;"Fujifilm";"FinePix F460"
0910;"Fujifilm";"FinePix F470"
1598;"Fujifilm";"FinePix F47fd"
1601;"Fujifilm";"Finepix F480"
1597;"Fujifilm";"FinePix F50fd"
0501;"Fujifilm";"FinePix F601"
0502;"Fujifilm";"FinePix F610"
1025;"Fujifilm";"FinePix F650"
0503;"Fujifilm";"FinePix F700"
0504;"Fujifilm";"FinePix F710"
0505;"Fujifilm";"FinePix F810"
0506;"Fujifilm";"FinePix M603"
0507;"Fujifilm";"FinePix MX2900"
0508;"Fujifilm";"FinePix S2 Pro"
0509;"Fujifilm";"FinePix S20 Pro"
0510;"Fujifilm";"FinePix S3 Pro"
0511;"Fujifilm";"FinePix S3500"
1600;"Fujifilm";"FinePix S5 Pro"
0512;"Fujifilm";"FinePix S5000"
0914;"Fujifilm";"FinePix S520"
0513;"Fujifilm";"FinePix S5500"
0793;"Fujifilm";"FinePix S5600"
1254;"Fujifilm";"FinePix S5700"
1602;"Fujifilm";"FinePix S5800"
0514;"Fujifilm";"FinePix S602"
1049;"Fujifilm";"FinePix S6500 fd"
0515;"Fujifilm";"FinePix S7000"
1603;"Fujifilm";"FinePix S800fd"
0517;"Fujifilm";"FinePix S9500/S9000"
1048;"Fujifilm";"FinePix S9600"
0908;"Fujifilm";"FinePix V10"
0516;"Fujifilm";"FinePix Z1/Z2/Z3"
1599;"Fujifilm";"FinePix Z100fd"

1604;"Fujifilm";"FinePix Z10fd"
1256;"Fujifilm";"FinePix Z5fd"
0347;"Fujitsu Siemens";"LOOX 400"
0348;"Fujitsu Siemens";"LOOX 410"
0349;"Fujitsu Siemens";"LOOX 420"
0350;"Fujitsu Siemens";"LOOX 600"
0351;"Fujitsu Siemens";"LOOX 610"
0352;"Fujitsu Siemens";"LOOX 700"
0353;"Fujitsu Siemens";"LOOX 710"
0354;"Fujitsu Siemens";"LOOX 720"
1449;"Fujitsu Siemens";"LOOX 830"
1343;"Fujitsu Siemens";"LOOX N100/N110"
1126;"Fujitsu Siemens";"LOOX N500"
1336;"Fujitsu Siemens";"LOOX N520"
0260;"Garmin";"3600"
1078;"Garmin";"60C/60CS"
1171;"Garmin";"60Cx/60CSx"
1584;"Garmin";"etrex Venture Cx"
1318;"Garmin";"Forerunner 101/201/301"
1319;"Garmin";"Forerunner 205/305"
0261;"Garmin";"Geko 101/201/301"
0262;"Garmin";"GPSmap 276C"
1362;"Garmin";"n_v_i 200"
1363;"Garmin";"n_v_i 250"
1485;"Garmin";"n_v_i 250W"
1364;"Garmin";"n_v_i 270"
1365;"Garmin";"n_v_i 300 de Luxe"
1167;"Garmin";"n_v_i 300-310-350-360-370"
1366;"Garmin";"n_v_i 350T"
1367;"Garmin";"n_v_i 360T"
1326;"Garmin";"n_v_i 600/610/650/660/670/680"
0263;"Garmin";"Quest"
1168;"Garmin";"StreetPilot 2610"
1095;"Garmin";"StreetPilot 2820"
1368;"Garmin";"StreetPilot 7200"
1369;"Garmin";"StreetPilot 7500"
1307;"Garmin";"StreetPilot c510 de Luxe"
1130;"Garmin";"StreetPilot c550"
0265;"Garmin";"Vista"
1370;"Garmin";"Zumo 400"
1371;"Garmin";"Zumo 500"
1372;"Garmin";"Zumo 550"
1298;"General Imaging";"A730/A830"
1300;"General Imaging";"E1030"
1299;"General Imaging";"E1040/E850"
1301;"General Imaging";"E1240"
1278;"General Imaging";"G1"
1486;"Harman Kardon";"GPS 500"
0518;"Hewlett Packard";"215"
0519;"Hewlett Packard";"320"
0520;"Hewlett Packard";"620"
0521;"Hewlett Packard";"735"
0522;"Hewlett Packard";"850"
0523;"Hewlett Packard";"935"
0524;"Hewlett Packard";"945"
0389;"Hewlett Packard";"iPAQ 4100"

0367;"Hewlett Packard";"iPAQ h1900"
0368;"Hewlett Packard";"iPAQ h1910"
0369;"Hewlett Packard";"iPAQ h1915"
0370;"Hewlett Packard";"iPAQ h1920"
0371;"Hewlett Packard";"iPAQ h1930"
0372;"Hewlett Packard";"iPAQ h1935"
0373;"Hewlett Packard";"iPAQ h1937"
0374;"Hewlett Packard";"iPAQ h1940"
0375;"Hewlett Packard";"iPAQ h1945"
0376;"Hewlett Packard";"iPAQ h2210"
0377;"Hewlett Packard";"iPAQ h2215"
0378;"Hewlett Packard";"iPAQ h3600"
0379;"Hewlett Packard";"iPAQ h3630"
0380;"Hewlett Packard";"iPAQ h3660"
0381;"Hewlett Packard";"iPAQ h3715"
0382;"Hewlett Packard";"iPAQ h3760"
0383;"Hewlett Packard";"iPAQ h3800"
0384;"Hewlett Packard";"iPAQ h3835"
0385;"Hewlett Packard";"iPAQ h3850"
0386;"Hewlett Packard";"iPAQ h3950"
0387;"Hewlett Packard";"iPAQ h3955"
0388;"Hewlett Packard";"iPAQ h3970"
0390;"Hewlett Packard";"iPAQ h4110"
0391;"Hewlett Packard";"iPAQ h4115"
0392;"Hewlett Packard";"iPAQ h4150"
0393;"Hewlett Packard";"iPAQ h4155"
0395;"Hewlett Packard";"iPAQ h4350"
0396;"Hewlett Packard";"iPAQ h4355"
0394;"Hewlett Packard";"iPAQ h4705"
1587;"Hewlett Packard";"iPAQ h5550"
1154;"Hewlett Packard";"iPAQ hw6915"
0397;"Hewlett Packard";"iPAQ hx2410"
0398;"Hewlett Packard";"iPAQ hx2750"
0399;"Hewlett Packard";"iPAQ hx4700"
0525;"Hewlett Packard";"PhotoSmart R507"
0526;"Hewlett Packard";"PhotoSmart R707"
1234;"Hewlett Packard";"PhotoSmart R727"
1208;"Hewlett Packard";"PhotoSmart R817"
1235;"Hewlett Packard";"PhotoSmart R967"
1373;"Hewlett Packard";"RX 5720"
1374;"Hewlett Packard";"RX 5935"
1642;"Hewlett Packard";"iPAQ 514 Voice Messenger"
1649;"Hewlett Packard";"PhotoSmart R927"
1216;"HTC";"Advantage X7500"
1173;"HTC";"Charmer"
1174;"HTC";"TyTN"
1175;"HTC";"Universal"
1637;"HTC";"Touch"
0243;"i-mate";"JAM"
0969;"i-mate";"K-JAM"
0244;"i-mate";"PDA2"
0245;"i-mate";"PDA2k"
0246;"i-mate";"PPC"
0527;"Jenoptik";"JD 3.3 xz3"
0290;"JVC";"GR-D225EX"
0291;"JVC";"GR-DVL9800"

0292;"JVC";"GZ-MC200"
0293;"JVC";"GZ-MC500"
0974;"JVC";"KD-AVX1"
1458;"JVC";"KD-AVX2"
1375;"JVC";"KV-PX 70"
1027;"Kenwood";"DDX-6029 (Autoradio)"
1149;"Kenwood";"KVT-627DVD"
0528;"Kodak";"C300"
0529;"Kodak";"C330"
0530;"Kodak";"C340"
0531;"Kodak";"C360"
0883;"Kodak";"C533"
1263;"Kodak";"C613/C713"
0884;"Kodak";"C643"
0882;"Kodak";"C663"
1107;"Kodak";"C743"
1106;"Kodak";"C875"
0534;"Kodak";"CX6230"
0556;"Kodak";"CX6330"
0536;"Kodak";"CX7220"
0537;"Kodak";"CX7330"
0538;"Kodak";"CX7430"
0547;"Kodak";"DCS Pro 14N"
0548;"Kodak";"DCS Pro SLR c"
0551;"Kodak";"DX4330"
0532;"Kodak";"DX4530"
0533;"Kodak";"DX6440"
0535;"Kodak";"DX6490"
0549;"Kodak";"DX7590"
0550;"Kodak";"DX7630"
0553;"Kodak";"EasyShare One"
0552;"Kodak";"LS633"
0555;"Kodak";"LS755"
1527;"Kodak";"M753"
1528;"Kodak";"M853"
1525;"Kodak";"M873"
1526;"Kodak";"M883"
1108;"Kodak";"P712"
0545;"Kodak";"P850"
0546;"Kodak";"P880"
1259;"Kodak";"V1003"
1529;"Kodak";"V1233"
1530;"Kodak";"V1253"
0544;"Kodak";"V530"
0543;"Kodak";"V550"
0887;"Kodak";"V570"
0886;"Kodak";"V603"
1109;"Kodak";"V610"
1105;"Kodak";"V705"
1260;"Kodak";"V803"
1531;"Kodak";"Z1275"
0885;"Kodak";"Z612"
0554;"Kodak";"Z650"
0539;"Kodak";"Z700"
1341;"Kodak";"Z710"
1262;"Kodak";"Z712 IS"

0540;"Kodak";"Z730"
0541;"Kodak";"Z740"
0542;"Kodak";"Z7590"
1532;"Kodak";"Z812 IS"
1261;"Kodak";"Z885"
1534;"Kodak";"ZD710 HD"
0557;"Konica Minolta";"400Z"
0558;"Konica Minolta";"420z"
0559;"Konica Minolta";"500z"
0560;"Konica Minolta";"A200"
0561;"Konica Minolta";"Dimage 3200"
0562;"Konica Minolta";"Dimage 7"
0563;"Konica Minolta";"Dimage 7Hi"
0564;"Konica Minolta";"Dimage 7i"
0565;"Konica Minolta";"Dimage A1"
0566;"Konica Minolta";"Dimage A2"
0568;"Konica Minolta";"Dimage F300"
0569;"Konica Minolta";"Dimage X20"
0570;"Konica Minolta";"Dimage Xi"
0572;"Konica Minolta";"Dynax 5D"
0571;"Konica Minolta";"Dynax 7"
0573;"Konica Minolta";"Dynax 7D"
0574;"Konica Minolta";"E50"
0575;"Konica Minolta";"G400"
0576;"Konica Minolta";"G530"
0577;"Konica Minolta";"G600"
0578;"Konica Minolta";"S304"
0579;"Konica Minolta";"S414"
0582;"Konica Minolta";"X1"
0580;"Konica Minolta";"X50"
0581;"Konica Minolta";"X60"
0584;"Konica Minolta";"XG"
0585;"Konica Minolta";"Z1"
0587;"Konica Minolta";"Z10"
0588;"Konica Minolta";"Z20"
0589;"Konica Minolta";"Z3"
0590;"Konica Minolta";"Z5"
0591;"Konica Minolta";"Z6"
1581;"Kromer";"RC-3"
0592;"Kyocera";"L3v"
0593;"Kyocera";"L4v"
1014;"Leica";"C-LUX 1"
1258;"Leica";"C-LUX 2"
0595;"Leica";"Digilux 1"
0596;"Leica";"Digilux 2"
1198;"Leica";"Digilux 3"
0597;"Leica";"Digital Zoom"
0598;"Leica";"Digitalmodul DMR"
0594;"Leica";"D-LUX"
0956;"Leica";"D-LUX 2"
1197;"Leica";"D-LUX 3"
1115;"Leica";"M8"
0247;"LG";"2050"
0248;"LG";"8120"
0249;"LG";"C1200"
0250;"LG";"C2200"

0251;"LG";"C3300"
0963;"LG";"C3310"
0859;"LG";"F2300"
0860;"LG";"F3000"
1450;"LG";"KE850 Prada"
1310;"LG";"KE970 Shine"
0972;"LG";"KG800 Chocolate"
1339;"LG";"KU800"
1376;"LG";"LN 710"
1377;"LG";"LN 715"
0964;"LG";"M4410"
0961;"LG";"P7200"
0962;"LG";"S5200"
0979;"LG";"U8290"
1632;"LG";"KE500"
1648;"LG";"KU990 Viewty"
1583;"Logitech";"Harmony 1000"
1378;"Magellan";"Crossover GPS"
1379;"Magellan";"Roadmate 2200T"
1380;"Magellan";"Roadmate 3000T"
1381;"Magellan";"Roadmate 3050T"
1382;"Magellan";"Roadmate 6000T"
0981;"Magellan";"Roadmate 700/800"
1570;"Maginon";"XS 60"
0934;"Magnion";"DC8300"
0599;"Magnion";"Slimline X5 5mio"
1383;"Medion";"GoPal 210"
1384;"Medion";"GoPal 460"
1385;"Medion";"GoPal 465"
1386;"Medion";"GoPal 470"
1387;"Medion";"GoPal 500"
1388;"Medion";"GoPal 510"
1389;"Medion";"GoPal 515"
0600;"Medion";"MD 40696"
0336;"Medion";"MD 41258/40885/42592"
0339;"Medion";"MD 41600"
0340;"Medion";"MD 7200"
0266;"Medion";"MD 95000"
0341;"Medion";"MD 95069"
1170;"Medion";"MD 96050"
1203;"Medion";"MD 96080/GoPAL"
1499;"Medion";"MD 96220"
0907;"Medion";"MD 96710"
0337;"Medion";"PNA 150"
0338;"Medion";"PNA 200"
1577;"Merian";"scout Navigator"
0601;"Minox";"4211"
0955;"Minox";"5011"
0948;"Minox";"6011"
0936;"Minox";"6211"
0602;"Minox";"6311"
0935;"Minox";"8111"
1613;"Minox";"Classic Leica M3 5MP"
1112;"Minox";"DC1011"
1615;"Minox";"DC1022"
1614;"Minox";"DC7011"

1479;"Minox";"DC7022"
1113;"Minox";"DC8122"
0888;"Minox";"DMP2"
1616;"Minox";"WINDWATCH Pro II"
1390;"Mio";"C210"
1487;"Mio";"C220"
1488;"Mio";"C250"
1489;"Mio";"C320"
1391;"Mio";"C510E"
1490;"Mio";"C512C"
1491;"Mio";"C520"
1392;"Mio";"C710"
1393;"Mio";"H610"
0583;"Mitac";"Mio 168/69"
0586;"Mitac";"Mio 268/269"
0681;"Mitac";"Mio A201 "
1018;"Mitac";"Mio P350"
0207;"Mitsubishi";"M342i "
0208;"Mitsubishi";"M430i"
0209;"Motorola";"A1000"
0212;"Motorola";"A728"
0213;"Motorola";"A780"
0210;"Motorola";"A920"
0211;"Motorola";"A925"
0214;"Motorola";"Accompli 008"
0215;"Motorola";"C450"
0216;"Motorola";"C650"
0217;"Motorola";"E1000"
0218;"Motorola";"E365"
0219;"Motorola";"E398"
0831;"Motorola";"E770v"
1166;"Motorola";"KRZR K1"
1454;"Motorola";"KRZR K3"
0832;"Motorola";"L6"
1453;"Motorola";"MAXX V6"
1465;"Motorola";"MOTOFONE F3"
1177;"Motorola";"MotoRIZR Z3"
0220;"Motorola";"MPX200"
0221;"Motorola";"MPX220"
0222;"Motorola";"MPX300"
0223;"Motorola";"PEBL"
0009;"Motorola";"RAZR V3"
1593;"Motorola";"Razr2 V8"
1594;"Motorola";"ROKR Z6"
0833;"Motorola";"ROKR1"
0843;"Motorola";"SLVR L7"
0224;"Motorola";"V150"
0225;"Motorola";"V22"
0226;"Motorola";"V220"
0227;"Motorola";"V300"
0846;"Motorola";"V3i"
0829;"Motorola";"V3x"
0235;"Motorola";"V525"
0236;"Motorola";"V550"
0228;"Motorola";"V551"
0229;"Motorola";"V600"

0230;"Motorola";"V620"
0231;"Motorola";"V635"
0232;"Motorola";"V70"
0233;"Motorola";"V80"
0234;"Motorola";"V980"
1200;"Motorola";"W220"
1394;"My Guide";"3000"
1395;"My Guide";"3100"
1396;"My Guide";"3300"
1397;"My Guide";"4300"
1492;"My Guide";"4400"
1398;"Naviflash";"1020"
1493;"Naviflash";"1021"
1494;"Naviflash";"1040"
1399;"Naviflash";"1060"
1400;"Navigon";"3100"
1401;"Navigon";"3110"
1495;"Navigon";"5100/5110"
1477;"Navigon";"7000/7000T"
1402;"Navigon";"7100"
1403;"Navigon";"7110"
1404;"Navigon";"P9611"
1496;"Navigon";"Porsche 9611"
1139;"Navigon";"Tranasonic 5000"
1140;"Navigon";"Tranasonic 6000"
1405;"Navigon";"TS 6000T"
1406;"Navigon";"TS 7000T"
1136;"Navilock";"8" TFT"
1308;"Navman";"F20"
1407;"Navman";"F30"
1408;"Navman";"F40"
1409;"Navman";"F50"
1145;"Navman";"iCN 320/330"
1147;"Navman";"iCN 520"
1009;"Navman";"iCN 550"
0334;"Navman";"iCN 600"
0335;"Navman";"iCN 630"
1410;"Navman";"iCN 720"
1129;"Navman";"iCN 750"
1150;"Navman";"iDN 3000"
1411;"Navman";"N20"
1412;"Navman";"N40i"
1413;"Navman";"N60i"
0204;"NEC";"21i"
0205;"NEC";"N400i"
0206;"NEC";"N850"
0603;"Nikon";"Coolpix 3200"
0604;"Nikon";"Coolpix 4100"
0605;"Nikon";"Coolpix 4600"
0606;"Nikon";"Coolpix 5000"
0607;"Nikon";"Coolpix 5200"
0608;"Nikon";"Coolpix 5400"
0609;"Nikon";"Coolpix 5500"
0610;"Nikon";"Coolpix 5600"
0611;"Nikon";"Coolpix 5700"
0612;"Nikon";"Coolpix 5800"

0613;"Nikon";"Coolpix 5900"
0614;"Nikon";"Coolpix 7600"
0616;"Nikon";"Coolpix 775"
0615;"Nikon";"Coolpix 7900"
0617;"Nikon";"Coolpix 8400"
0618;"Nikon";"Coolpix 8700"
0798;"Nikon";"Coolpix 8800"
0620;"Nikon";"Coolpix 885"
0621;"Nikon";"Coolpix 995"
0797;"Nikon";"Coolpix L1/L101"
1246;"Nikon";"Coolpix L10"
1247;"Nikon";"Coolpix L11"
1248;"Nikon";"Coolpix L12"
1535;"Nikon";"Coolpix L14"
1536;"Nikon";"Coolpix L15"
0919;"Nikon";"Coolpix L2"
0917;"Nikon";"Coolpix L3"
0918;"Nikon";"Coolpix L4"
1104;"Nikon";"Coolpix L5"
1103;"Nikon";"Coolpix L6"
0796;"Nikon";"Coolpix P1/P2"
0922;"Nikon";"Coolpix P3"
0923;"Nikon";"Coolpix P4"
1537;"Nikon";"Coolpix P50"
1253;"Nikon";"Coolpix P5000"
1538;"Nikon";"Coolpix P5100"
0623;"Nikon";"Coolpix S1"
1101;"Nikon";"Coolpix S10"
0624;"Nikon";"Coolpix S2"
1250;"Nikon";"Coolpix S200"
0794;"Nikon";"Coolpix S3"
0795;"Nikon";"Coolpix S4"
0920;"Nikon";"Coolpix S5"
1252;"Nikon";"Coolpix S50"
1249;"Nikon";"Coolpix S500"
1251;"Nikon";"Coolpix S50c"
1539;"Nikon";"Coolpix S51"
1540;"Nikon";"Coolpix S510"
1541;"Nikon";"Coolpix S51c"
0921;"Nikon";"Coolpix S6"
1542;"Nikon";"Coolpix S700"
1023;"Nikon";"Coolpix S7c"
1102;"Nikon";"Coolpix S9"
0622;"Nikon";"Coolpix SQ"
0625;"Nikon";"D100"
0626;"Nikon";"D1X"
0619;"Nikon";"D200"
0627;"Nikon";"D2H"
0628;"Nikon";"D2Hs"
0629;"Nikon";"D2X"
1076;"Nikon";"D2Xs"
1543;"Nikon";"D3"
1544;"Nikon";"D300"
1114;"Nikon";"D40/D40x"
0630;"Nikon";"D50 "
0631;"Nikon";"D70"

0632;"Nikon";"D70s"
1075;"Nikon";"D80"
0633;"Nikon";"F100"
0268;"Nintendo";"DS"
1152;"Nintendo";"DS Lite"
0270;"Nintendo";"Gameboy"
0269;"Nintendo";"Gameboy Advance"
0158;"Nokia";"1100"
1086;"Nokia";"1110i"
1596;"Nokia";"1112"
1622;"Nokia";"1600"
1630;"Nokia";"1650"
0159;"Nokia";"2100"
1034;"Nokia";"2310"
0160;"Nokia";"2600"
1031;"Nokia";"2610"
1305;"Nokia";"2626"
1626;"Nokia";"2630"
0839;"Nokia";"2652"
1473;"Nokia";"3110 classic"
0032;"Nokia";"3120"
0161;"Nokia";"3200"
0162;"Nokia";"3220"
0011;"Nokia";"3230"
0980;"Nokia";"3250"
1414;"Nokia";"330"
0163;"Nokia";"3300"
0164;"Nokia";"3310"
0165;"Nokia";"3410"
1627;"Nokia";"3500 classic"
0166;"Nokia";"3510"
0167;"Nokia";"3650/3660"
1506;"Nokia";"5070"
0168;"Nokia";"5100"
0012;"Nokia";"5140/5140i"
1178;"Nokia";"5200/5300"
0169;"Nokia";"5210"
1629;"Nokia";"5310"
1156;"Nokia";"5500"
1631;"Nokia";"5610"
1455;"Nokia";"5700"
0400;"Nokia";"6021"
0029;"Nokia";"6030"
1082;"Nokia";"6070"
1201;"Nokia";"6080"
1202;"Nokia";"6085"
0170;"Nokia";"6100"
0034;"Nokia";"6101"
0989;"Nokia";"6103"
1474;"Nokia";"6110 Navigator"
0267;"Nokia";"6111"
1505;"Nokia";"6120 classic"
0986;"Nokia";"6125"
0990;"Nokia";"6131"
1155;"Nokia";"6151"
0171;"Nokia";"6170"

0172;"Nokia";"6210"
0173;"Nokia";"6220"
0013;"Nokia";"6230"
0010;"Nokia";"6230i"
1016;"Nokia";"6233"
1035;"Nokia";"6234"
0174;"Nokia";"6260"
1510;"Nokia";"6267"
0836;"Nokia";"6270"
0853;"Nokia";"6280"
1182;"Nokia";"6288"
1311;"Nokia";"6290"
1312;"Nokia";"6300"
0175;"Nokia";"6310"
1625;"Nokia";"6500 classic"
0176;"Nokia";"6510"
1628;"Nokia";"6555"
0177;"Nokia";"6600"
0178;"Nokia";"6610"
0014;"Nokia";"6630"
0179;"Nokia";"6650"
0015;"Nokia";"6670"
0016;"Nokia";"6680"
0017;"Nokia";"6681"
0180;"Nokia";"6800"
0181;"Nokia";"6810"
0182;"Nokia";"6820"
0183;"Nokia";"6822"
0184;"Nokia";"7200"
0185;"Nokia";"7250"
0186;"Nokia";"7260"
0187;"Nokia";"7270"
0188;"Nokia";"7280"
0944;"Nokia";"7360"
0945;"Nokia";"7370"
1313;"Nokia";"7373"
0946;"Nokia";"7380"
1306;"Nokia";"7390"
1509;"Nokia";"7500"
0189;"Nokia";"7600"
0190;"Nokia";"7610"
0191;"Nokia";"7650"
0192;"Nokia";"7670"
0193;"Nokia";"7700"
0194;"Nokia";"7710"
0195;"Nokia";"8210"
0196;"Nokia";"8310"
1621;"Nokia";"8600"
0028;"Nokia";"8800"
1472;"Nokia";"8800 Scirocco"
0197;"Nokia";"8850"
0198;"Nokia";"8910"
0199;"Nokia";"9210"
0200;"Nokia";"9300"
0201;"Nokia";"9500"
1085;"Nokia";"E50"

0854;"Nokia";"E60"
0985;"Nokia";"E61"
1451;"Nokia";"E61i"
1446;"Nokia";"E65"
0992;"Nokia";"E70"
1456;"Nokia";"E90"
0202;"Nokia";"Engage QD"
0415;"Nokia";"N70"
0984;"Nokia";"N71"
1036;"Nokia";"N73"
1464;"Nokia";"N76"
0991;"Nokia";"N80"
1218;"Nokia";"N800"
0416;"Nokia";"N90"
0987;"Nokia";"N91"
1033;"Nokia";"N93"
1463;"Nokia";"N93i"
1331;"Nokia";"N95"
0203;"Nokia";"N-Gage"
1634;"Nokia";"1200"
1473;"Nokia";"3109/3110 classic"
1635;"Nokia";"E51"
1640;"Nokia";"6500 slider"
1645;"Nokia";"7900 Prism"
1647;"Nokia";"N81 8GB"
1646;"Nokia";"N95 8GB"
1415;"Novogo";"A700"
1416;"Novogo";"C700"
1417;"Novogo";"C900"
1418;"Novogo";"S700"
1419;"Novogo";"T700"
1420;"Novogo";"T900"
0152;"O2";"X1"
1186;"O2";"XDA Cosmo"
0153;"O2";"XDA II"
0154;"O2";"XDA III"
0155;"O2";"XDA IIs"
0156;"O2";"XDA mini"
0858;"O2";"XDA Mini II"
0830;"O2";"XDA mini S"
0973;"O2";"XDA neo"
1617;"O2";"XDA nova"
1190;"O2";"XDA Orbit"
0970;"O2";"XDA Phone"
1133;"O2";"XDA Trion"
0634;"Olympus";"C-2000"
0635;"Olympus";"C-2020"
0636;"Olympus";"C-2100"
0637;"Olympus";"C-3000"
0638;"Olympus";"C-3030"
0639;"Olympus";"C-310 Zoom"
0640;"Olympus";"C-370"
0641;"Olympus";"C-4000"
0642;"Olympus";"C-460"
0643;"Olympus";"C-470"
0644;"Olympus";"C-480"

0648;"Olympus";"C-50"
0645;"Olympus";"C-5000"
0646;"Olympus";"C-5050"
0647;"Olympus";"C-5060"
0649;"Olympus";"C-60"
0650;"Olympus";"C-70"
0652;"Olympus";"C-7070"
0651;"Olympus";"C-770"
0653;"Olympus";"C-8080"
0655;"Olympus";"E-1"
0656;"Olympus";"E-10"
0657;"Olympus";"E-20"
0654;"Olympus";"E-300"
0930;"Olympus";"E-330"
1051;"Olympus";"E-400"
1272;"Olympus";"E-410"
0567;"Olympus";"E-500"
1273;"Olympus";"E-510"
0928;"Olympus";"FE-115"
1081;"Olympus";"FE-120"
0926;"Olympus";"FE-130"
0927;"Olympus";"FE-140"
1061;"Olympus";"FE-170"
1060;"Olympus";"FE-180"
1059;"Olympus";"FE-190"
1058;"Olympus";"FE-200"
1125;"Olympus";"FE-210"
1121;"Olympus";"FE-230"
1122;"Olympus";"FE-240"
1120;"Olympus";"FE-250"
1545;"Olympus";"FE-280"
1546;"Olympus";"FE-290"
1547;"Olympus";"FE-300"
0663;"Olympus";"IR-500"
1055;"Olympus";"mju 1000"
0658;"Olympus";"mju 400"
0659;"Olympus";"mju 410"
0660;"Olympus";"mju 500 "
0799;"Olympus";"mju 600"
0924;"Olympus";"mju 700"
0925;"Olympus";"mju 720 SW"
1054;"Olympus";"mju 725"
1056;"Olympus";"mju 730"
1053;"Olympus";"mju 740"
1052;"Olympus";"mju 750"
1119;"Olympus";"mju 760"
1118;"Olympus";"mju 770"
1274;"Olympus";"mju 780"
1548;"Olympus";"mju 790SW"
0661;"Olympus";"mju 800 "
0929;"Olympus";"mju 810"
1549;"Olympus";"mju 820"
0662;"Olympus";"mju Mini digital"
0827;"Olympus";"mju mini digital s"
0823;"Olympus";"SP-310"
0953;"Olympus";"SP-320"

0824;"Olympus";"SP-350"
0825;"Olympus";"SP-500UZ"
1057;"Olympus";"SP-510UZ"
1124;"Olympus";"SP-550UZ"
0826;"Olympus";"SP-700"
1090;"Olympus";"X-790"
1643;"Olympus";"E-3"
0157;"Orange";"SPV-M2000"
1128;"Orion";"NV-355"
1500;"Packard Bell";"Compasso 800/810SE/820/830"
1421;"Packard Bell";"GPS 400"
1422;"Packard Bell";"GPS 610"
1193;"Palm";"LifeDrive"
1207;"Palm";"Treo"
0355;"Palm";"Treo 180"
0356;"Palm";"Treo 270"
0357;"Palm";"Treo 300"
0358;"Palm";"Treo 600"
0342;"Palm";"Treo 650"
1213;"Palm";"Treo 680"
1214;"Palm";"Treo 750"
1337;"Palm";"Tungsten E2"
1623;"Palm";"TX"
0359;"Palm";"Visor"
0360;"Palm";"Visor Deluxe"
0361;"Palm";"Visor Edge"
0362;"Palm";"Visor Neo"
0363;"Palm";"Visor Platinum"
0364;"Palm";"Visor Prism"
0365;"Palm";"Visor Pro"
0366;"Palm";"Visor Solo"
0677;"Panasonic";"DMC-F1-K"
0903;"Panasonic";"DMC-FX01"
1066;"Panasonic";"DMC-FX07"
1232;"Panasonic";"DMC-FX10"
1471;"Panasonic";"DMC-FX100"
1276;"Panasonic";"DMC-FX12"
0669;"Panasonic";"DMC-FX2"
1068;"Panasonic";"DMC-FX3"
1297;"Panasonic";"DMC-FX30"
1550;"Panasonic";"DMC-FX33"
0800;"Panasonic";"DMC-FX5"
1067;"Panasonic";"DMC-FX50"
1551;"Panasonic";"DMC-FX55"
0664;"Panasonic";"DMC-FX7"
0665;"Panasonic";"DMC-FX8"
0666;"Panasonic";"DMC-FX9"
0670;"Panasonic";"DMC-FZ10"
1552;"Panasonic";"DMC-FZ18"
0674;"Panasonic";"DMC-FZ20"
0671;"Panasonic";"DMC-FZ3"
0675;"Panasonic";"DMC-FZ30"
0672;"Panasonic";"DMC-FZ4"
0673;"Panasonic";"DMC-FZ5"
1064;"Panasonic";"DMC-FZ50"
0952;"Panasonic";"DMC-FZ7"

1233;"Panasonic";"DMC-FZ8"
1069;"Panasonic";"DMC-L1"
1553;"Panasonic";"DMC-L10"
0667;"Panasonic";"DMC-LC1"
0668;"Panasonic";"DMC-LC5"
0676;"Panasonic";"DMC-LC80"
0680;"Panasonic";"DMC-LS1"
0901;"Panasonic";"DMC-LS3/LS2"
1295;"Panasonic";"DMC-LS60"
1275;"Panasonic";"DMC-LS7"
1231;"Panasonic";"DMC-LS75"
0682;"Panasonic";"DMC-LX1"
1065;"Panasonic";"DMC-LX2"
0678;"Panasonic";"DMC-LZ1"
0679;"Panasonic";"DMC-LZ2"
0906;"Panasonic";"DMC-LZ3"
0902;"Panasonic";"DMC-LZ5"
1229;"Panasonic";"DMC-LZ7"
0904;"Panasonic";"DMC-TZ1"
1277;"Panasonic";"DMC-TZ2"
1230;"Panasonic";"DMC-TZ3"
0905;"Panasonic";"DMC-TZ7"
0141;"Panasonic";"EB-A102"
0142;"Panasonic";"GD55"
0143;"Panasonic";"GD87"
0144;"Panasonic";"GD97"
0294;"Panasonic";"GR-D225EX"
0295;"Panasonic";"NV-GS 1"
0296;"Panasonic";"NV-GS400EG-S"
1342;"Panasonic";"NV-GS80"
0147;"Panasonic";"VS2"
0148;"Panasonic";"VS3"
0145;"Panasonic";"X400"
0149;"Panasonic";"X70"
0146;"Panasonic";"X800"
0683;"Pentax";"*ist D"
0684;"Pentax";"*ist DL"
0867;"Pentax";"*ist DL2"
0685;"Pentax";"*ist DS"
1038;"Pentax";"K100D / K100D Super / K110"
1099;"Pentax";"K10D"
0686;"Pentax";"Optio 30"
0687;"Pentax";"Optio 33WR"
0688;"Pentax";"Optio 430RS"
0689;"Pentax";"Optio 550"
0690;"Pentax";"Optio 555"
0801;"Pentax";"Optio 60"
0691;"Pentax";"Optio 750Z"
0863;"Pentax";"Optio A10"
1100;"Pentax";"Optio A20"
1225;"Pentax";"Optio A30"
1605;"Pentax";"Optio A40"
0865;"Pentax";"Optio E10"
1221;"Pentax";"Optio E30"
1607;"Pentax";"Optio E40"
0866;"Pentax";"Optio M10"

1098;"Pentax";"Optio M20"
1222;"Pentax";"Optio M30"
1554;"Pentax";"Optio M40/L40"
0692;"Pentax";"Optio S"
1555;"Pentax";"Optio S10"
0693;"Pentax";"Optio S40"
0694;"Pentax";"Optio S45"
0697;"Pentax";"Optio S4i"
0698;"Pentax";"Optio S50"
0695;"Pentax";"Optio S55"
0699;"Pentax";"Optio S5i"
0700;"Pentax";"Optio S5z"
0802;"Pentax";"Optio S6"
0696;"Pentax";"Optio S60"
1073;"Pentax";"Optio S7"
0701;"Pentax";"Optio SV"
0702;"Pentax";"Optio Svi"
0864;"Pentax";"Optio T10/T20"
1224;"Pentax";"Optio T30"
1606;"Pentax";"Optio V10"
0951;"Pentax";"Optio W10"
1097;"Pentax";"Optio W20"
1223;"Pentax";"Optio W30"
0704;"Pentax";"Optio WP"
0703;"Pentax";"Optio X"
1556;"Pentax";"Optio Z10"
0803;"Pentax";"Wpi"
0150;"Philips";"735"
0151;"Philips";"755"
1148;"Pioneer";"AVH-P5700 DVD"
1423;"Pioneer";"Avic S1"
1424;"Pioneer";"Avic S2"
0136;"Qtek";"2020"
0137;"Qtek";"2020i"
0138;"Qtek";"8010"
1172;"Qtek";"9000"
0139;"Qtek";"9090"
0968;"Qtek";"9100"
1135;"Qtek";"9600"
0140;"Qtek";"S100/200"
0705;"Revue";"DC 211"
0275;"Ricoh";"Caplio 300G"
0713;"Ricoh";"Caplio 400"
1483;"Ricoh";"Caplio 500G Wide"
0714;"Ricoh";"Caplio G3"
0715;"Ricoh";"Caplio G4"
0804;"Ricoh";"Caplio GR"
0706;"Ricoh";"Caplio GX"
1469;"Ricoh";"Caplio GX100"
0707;"Ricoh";"Caplio GX8"
0708;"Ricoh";"Caplio R1/R1V"
0709;"Ricoh";"Caplio R2"
0805;"Ricoh";"Caplio R3/R4/R5"
1296;"Ricoh";"Caplio R6/R7"
0710;"Ricoh";"Caplio RR330"
1512;"Ricoh";"Caplio RR750"

0711;"Ricoh";"Caplio RZ1"
0712;"Ricoh";"Caplio RZ2"
0716;"Ricoh";"RDC-7"
0717;"Ricoh";"RDC-i700"
0718;"Ricoh";"RX"
1651;"Ricoh";"Caplio GR Digital II"
1568;"Rollei";"10325"
0719;"Rollei";"3210"
1566;"Rollei";"7325"
1567;"Rollei";"7330"
1612;"Rollei";"7430"
1569;"Rollei";"8325"
0720;"Rollei";"dk4010"
0721;"Rollei";"dp4200"
1425;"Route 66";"Chicago 6000"
1426;"Route 66";"Chicago 7000"
1427;"Route 66";"Chicago 8000"
1428;"Route 66";"Chicago 9000"
1582;"Route 66";"mini"
1303;"Sagem";"my-400V"
1316;"Sagem";"my-501X"
0126;"Sagem";"my-V75"
0127;"Sagem";"my-V76"
0128;"Sagem";"my-V77"
0129;"Sagem";"my-V78"
0130;"Sagem";"my-V79"
0131;"Sagem";"my-V80"
0132;"Sagem";"my-V81"
0133;"Sagem";"my-V82"
0134;"Sagem";"my-V83"
0135;"Sagem";"my-V84"
0849;"Sagem";"my-X6≤"
0722;"Samsung";"DIGIMAX A400"
0723;"Samsung";"DIGIMAX A402"
0724;"Samsung";"DIGIMAX A5"
1006;"Samsung";"DIGIMAX A50"
0872;"Samsung";"DIGIMAX A503"
0725;"Samsung";"DIGIMAX A6"
0732;"Samsung";"DIGIMAX i5"
0807;"Samsung";"DIGIMAX i50"
0868;"Samsung";"DIGIMAX i6/NV3/NV10"
0819;"Samsung";"DIGIMAX L55w"
0873;"Samsung";"DIGIMAX L60"
0874;"Samsung";"DIGIMAX L85"
0733;"Samsung";"DIGIMAX Pro 815"
0871;"Samsung";"DIGIMAX S500"
0869;"Samsung";"DIGIMAX S600"
0870;"Samsung";"DIGIMAX S800"
0730;"Samsung";"DIGIMAX U-CA 5"
0726;"Samsung";"DIGIMAX V4"
0727;"Samsung";"DIGIMAX V5"
0728;"Samsung";"DIGIMAX V50 V70"
0729;"Samsung";"DIGIMAX V6"
0731;"Samsung";"DIGIMAX V700"
0818;"Samsung";"DIGIMAX V800"
1302;"Samsung";"GX10"

0875;"Samsung";"GX1L"
0876;"Samsung";"GX1S"
1280;"Samsung";"i7"
1279;"Samsung";"i70"
1557;"Samsung";"i85"
1290;"Samsung";"L70"
1281;"Samsung";"L700"
1282;"Samsung";"L73"
1608;"Samsung";"L730"
1289;"Samsung";"L74"
1288;"Samsung";"L77"
1558;"Samsung";"L830"
1559;"Samsung";"L83T"
1093;"Samsung";"NV10"
1287;"Samsung";"NV11"
1560;"Samsung";"NV15"
1561;"Samsung";"NV20"
1094;"Samsung";"NV3"
1074;"Samsung";"NV7 OPS"
1562;"Samsung";"NV8"
1071;"Samsung";"S1000"
1283;"Samsung";"S1050"
1284;"Samsung";"S630"
1096;"Samsung";"S700"
1285;"Samsung";"S730"
1609;"Samsung";"S750"
1286;"Samsung";"S850"
0038;"Samsung";"SGH-A800"
0039;"Samsung";"SGH-C100"
0286;"Samsung";"SGH-C210"
1588;"Samsung";"SGH-C300"
0939;"Samsung";"SGH-D200"
0040;"Samsung";"SGH-D410"
0018;"Samsung";"SGH-D500"
0996;"Samsung";"SGH-D520"
0023;"Samsung";"SGH-D600"
0938;"Samsung";"SGH-D800"
0977;"Samsung";"SGH-D820"
1211;"Samsung";"SGH-D830"
1340;"Samsung";"SGH-D840"
1091;"Samsung";"SGH-D900"
1448;"Samsung";"SGH-D900i"
1210;"Samsung";"SGH-E250"
0041;"Samsung";"SGH-E310"
0042;"Samsung";"SGH-E330"
0043;"Samsung";"SGH-E340"
0044;"Samsung";"SGH-E348"
1020;"Samsung";"SGH-E370"
1092;"Samsung";"SGH-E380"
1179;"Samsung";"SGH-E500"
0045;"Samsung";"SGH-E530"
1591;"Samsung";"SGH-E590"
0046;"Samsung";"SGH-E600"
0047;"Samsung";"SGH-E620"
0048;"Samsung";"SGH-E630"
0049;"Samsung";"SGH-E700"

0050;"Samsung";"SGH-E710"
0002;"Samsung";"SGH-E720"
0024;"Samsung";"SGH-E730"
1590;"Samsung";"SGH-E740"
0937;"Samsung";"SGH-E760"
1158;"Samsung";"SGH-E770"
0019;"Samsung";"SGH-E800"
0051;"Samsung";"SGH-E810"
0052;"Samsung";"SGH-E820"
1459;"Samsung";"SGH-E840"
0053;"Samsung";"SGH-E850"
0021;"Samsung";"SGH-E860V"
1017;"Samsung";"SGH-E900"
1589;"Samsung";"SGH-F300"
0855;"Samsung";"SGH-i300"
1468;"Samsung";"SGH-i600"
1586;"Samsung";"SGH-M300"
0054;"Samsung";"SGH-N500"
0994;"Samsung";"SGH-P300"
1191;"Samsung";"SGH-P310"
0055;"Samsung";"SGH-P400"
0056;"Samsung";"SGH-P510"
0057;"Samsung";"SGH-P730"
1176;"Samsung";"SGH-P900"
0058;"Samsung";"SGH-S300"
0059;"Samsung";"SGH-S342i"
0060;"Samsung";"SGH-S500"
0061;"Samsung";"SGH-T100"
1332;"Samsung";"SGH-U600"
1457;"Samsung";"SGH-U700"
0062;"Samsung";"SGH-V200"
0280;"Samsung";"SGH-V800"
0063;"Samsung";"SGH-X100"
0851;"Samsung";"SGH-X200"
0064;"Samsung";"SGH-X450"
0065;"Samsung";"SGH-X460"
0066;"Samsung";"SGH-X480"
1157;"Samsung";"SGH-X500"
1180;"Samsung";"SGH-X510"
1315;"Samsung";"SGH-X530"
0067;"Samsung";"SGH-X600"
0036;"Samsung";"SGH-X640"
0808;"Samsung";"SGH-X660"
0068;"Samsung";"SGH-X670"
0850;"Samsung";"SGH-X700"
0837;"Samsung";"SGH-X800"
1026;"Samsung";"SGH-X820"
1184;"Samsung";"SGH-X830"
0281;"Samsung";"SGH-X880"
0069;"Samsung";"SGH-Z105"
0070;"Samsung";"SGH-Z107"
0071;"Samsung";"SGH-Z110"
1005;"Samsung";"SGH-Z140"
1309;"Samsung";"SGH-Z150"
1079;"Samsung";"SGH-Z400"
0072;"Samsung";"SGH-Z500"

0995;"Samsung";"SGH-Z510"
1447;"Samsung";"SGH-Z630"
0828;"Samsung";"SGH-ZV10"
0806;"Samsung";"SGH-ZV30"
1595;"Samsung";"YP-K3"
1633;"Samsung";"SGH-G600"
1641;"Samsung";"SGH-L760"
1187;"Sanyo";"VPC-E7"
1188;"Sanyo";"VPC-S7"
0734;"Sanyo";"Xacti C4"
0735;"Sanyo";"Xacti C5"
0809;"Sanyo";"Xacti E6"
0959;"Sanyo";"Xacti S60"
0740;"Sanyo";"Xacti VPC-C5"
0737;"Sanyo";"Xacti VPC-J4 EX"
0738;"Sanyo";"Xacti VPC-S1"
0739;"Sanyo";"Xacti VPC-S4"
0736;"Sanyo";"Xacti VPC-S5"
1013;"SEG";"PHP 5600"
0073;"Sendo";"Sendo SV663"
0074;"Sendo";"Sendo X"
0075;"Sharp";"GX10i"
0078;"Sharp";"GX15"
0079;"Sharp";"GX20"
0076;"Sharp";"GX25"
0077;"Sharp";"GX30"
0080;"Sharp";"TM100"
0081;"Sharp";"TM200"
0082;"Sharp";"V902"
1028;"Siemens";"A31"
0083;"Siemens";"A50"
0084;"Siemens";"A57"
0085;"Siemens";"A60"
0086;"Siemens";"A62"
0087;"Siemens";"A65"
0088;"Siemens";"A70"
0840;"Siemens";"A75"
1087;"Siemens";"AX72"
0089;"Siemens";"C35"
0090;"Siemens";"C55"
0091;"Siemens";"C60"
0092;"Siemens";"C62"
0093;"Siemens";"C65"
0406;"Siemens";"C75"
0403;"Siemens";"CF110"
0094;"Siemens";"CF62"
0095;"Siemens";"CFX65"
0096;"Siemens";"CI50"
0402;"Siemens";"CL75"
0097;"Siemens";"CV65"
0098;"Siemens";"CX65"
0099;"Siemens";"CX70"
0033;"Siemens";"CX75"
0100;"Siemens";"CXT70"
0101;"Siemens";"M50"
0102;"Siemens";"M55"

0031;"Siemens";"M65"
0035;"Siemens";"M75"
0103;"Siemens";"MC60"
0104;"Siemens";"ME45"
0842;"Siemens";"ME75"
0105;"Siemens";"MT50"
0106;"Siemens";"S35"
0107;"Siemens";"S45"
0108;"Siemens";"S55"
0020;"Siemens";"S65"
0841;"Siemens";"S75"
0109;"Siemens";"SF65"
0852;"Siemens";"SGX75"
0110;"Siemens";"SL42i"
0111;"Siemens";"SL45i"
0112;"Siemens";"SL55"
0022;"Siemens";"SL65"
0834;"Siemens";"SL75"
0297;"Siemens";"SP65"
0113;"Siemens";"ST55"
0114;"Siemens";"ST60"
0115;"Siemens";"SX1"
0116;"Siemens";"SX45"
0117;"Siemens";"U10"
0118;"Siemens";"U15"
0119;"Siemens";"Xelibri 1"
0120;"Siemens";"Xelibri 2"
0121;"Siemens";"Xelibri 3"
0122;"Siemens";"Xelibri 5"
0123;"Siemens";"Xelibri 6"
0124;"Siemens";"Xelibri 7"
0125;"Siemens";"Xelibri 8"
1291;"Sigma";"DP1"
0812;"Sigma";"SD10"
1292;"Sigma";"SD14"
0741;"Sigma";"SD9"
0298;"Sony";"CCD-TRV418"
1123;"Sony";"Clie NX70V/NX60"
0299;"Sony";"DCR-HC30"
0300;"Sony";"DCR-HC85"
0742;"Sony";"DCR-P101"
0301;"Sony";"DCR-PC110E"
0743;"Sony";"DCR-TRV 50"
0305;"Sony";"DCR-TRV17E"
0302;"Sony";"DCR-TRV30E"
0303;"Sony";"DCR-TRV355E"
0304;"Sony";"DCR-TRV480"
0745;"Sony";"DSC-F505"
0746;"Sony";"DSC-F707"
0747;"Sony";"DSC-F717"
0748;"Sony";"DSC-F828"
0749;"Sony";"DSC-F88"
1240;"Sony";"DSC-G1"
0750;"Sony";"DSC-H1"
0949;"Sony";"DSC-H2"
1563;"Sony";"DSC-H3"

1004;"Sony";"DSC-H5"
1243;"Sony";"DSC-H7"
1242;"Sony";"DSC-H9"
0751;"Sony";"DSC-L1"
0983;"Sony";"DSC-M2"
0820;"Sony";"DSC-N1"
1110;"Sony";"DSC-N2"
0752;"Sony";"DSC-P1"
0760;"Sony";"DSC-P10"
0753;"Sony";"DSC-P100"
0761;"Sony";"DSC-P12"
0754;"Sony";"DSC-P120"
0755;"Sony";"DSC-P200"
0756;"Sony";"DSC-P41"
0757;"Sony";"DSC-P5"
0762;"Sony";"DSC-P50"
0763;"Sony";"DSC-P73"
0758;"Sony";"DSC-P8"
0759;"Sony";"DSC-P9"
0764;"Sony";"DSC-P93"
0821;"Sony";"DSC-R1"
1037;"Sony";"DSC-S500"
0765;"Sony";"DSC-S60"
0881;"Sony";"DSC-S600"
1227;"Sony";"DSC-S650"
0766;"Sony";"DSC-S70"
1293;"Sony";"DSC-S700"
0767;"Sony";"DSC-S80"
0744;"Sony";"DSC-S85"
0768;"Sony";"DSC-S90"
0769;"Sony";"DSC-T1"
1072;"Sony";"DSC-T10"
1244;"Sony";"DSC-T100"
1239;"Sony";"DSC-T20"
1564;"Sony";"DSC-T200"
0770;"Sony";"DSC-T3 "
0982;"Sony";"DSC-T30"
0771;"Sony";"DSC-T33"
0822;"Sony";"DSC-T5"
1111;"Sony";"DSC-T50"
0772;"Sony";"DSC-T7"
1565;"Sony";"DSC-T70"
0862;"Sony";"DSC-T9"
0773;"Sony";"DSC-U30"
0774;"Sony";"DSC-V1"
0775;"Sony";"DSC-V3"
0776;"Sony";"DSC-W1"
0810;"Sony";"DSC-W10"
0877;"Sony";"DSC-W100"
0811;"Sony";"DSC-W12"
0780;"Sony";"DSC-W15 "
0778;"Sony";"DSC-W17"
1241;"Sony";"DSC-W200"
0880;"Sony";"DSC-W30"
1228;"Sony";"DSC-W35"
0950;"Sony";"DSC-W40"

0779;"Sony";"DSC-W5 "
0879;"Sony";"DSC-W50"
1226;"Sony";"DSC-W55"
0777;"Sony";"DSC-W7"
0878;"Sony";"DSC-W70"
1245;"Sony";"DSC-W80/W85/W90"
1022;"Sony";"DSLR-Alpha 100"
1610;"Sony";"DSLR-Alpha 700"
0307;"Sony";"HDR-HC1"
1138;"Sony";"KAF65"
0781;"Sony";"Mavica MVC-CD 300"
0782;"Sony";"Mavica MVC-CD 400"
0783;"Sony";"Mavica MVC-CD 500"
0784;"Sony";"MVC-CD500"
0785;"Sony";"MVC-FD83"
1127;"Sony";"NV-U50/70"
1429;"Sony";"NV-U51"
1571;"Sony";"NV-U52D"
1011;"Sony";"NV-U70T"
1430;"Sony";"NV-U71T"
1572;"Sony";"NV-U72T"
1431;"Sony";"NV-U80"
1432;"Sony";"NV-U81T"
1573;"Sony";"NV-U92"
1462;"Sony";"NV-U92TC"
1000;"Sony";"NVX-P1"
0786;"Sony";"P10"
0272;"Sony";"PSP"
0271;"Sony";"PSP vereinfacht"
0027;"Sony Ericsson";"D750i"
1508;"Sony Ericsson";"J220i"
1467;"Sony Ericsson";"K200i/K220i"
1077;"Sony Ericsson";"K300i"
1199;"Sony Ericsson";"K310i"
1161;"Sony Ericsson";"K510i"
1592;"Sony Ericsson";"K530i"
1089;"Sony Ericsson";"K550i"
0408;"Sony Ericsson";"K600i"
1024;"Sony Ericsson";"K610i"
0001;"Sony Ericsson";"K700i"
0004;"Sony Ericsson";"K750i"
1015;"Sony Ericsson";"K800i"
1338;"Sony Ericsson";"K810i"
1618;"Sony Ericsson";"K850i"
1019;"Sony Ericsson";"M600i"
1503;"Sony Ericsson";"P1i"
0005;"Sony Ericsson";"P910i"
1032;"Sony Ericsson";"P990i"
1466;"Sony Ericsson";"S500i"
0003;"Sony Ericsson";"S700i"
1619;"Sony Ericsson";"T250i"
1131;"Sony Ericsson";"T610"
1001;"Sony Ericsson";"T630"
1585;"Sony Ericsson";"T650i"
0409;"Sony Ericsson";"V600i"
1204;"Sony Ericsson";"V630i"

1304;"Sony Ericsson";"W200i"
1160;"Sony Ericsson";"W300i"
0407;"Sony Ericsson";"W550i"
1504;"Sony Ericsson";"W580i"
1460;"Sony Ericsson";"W610i"
1480;"Sony Ericsson";"W660i"
1008;"Sony Ericsson";"W700i"
1237;"Sony Ericsson";"W710i"
0037;"Sony Ericsson";"W800i"
0978;"Sony Ericsson";"W810i"
1163;"Sony Ericsson";"W850i"
1212;"Sony Ericsson";"W880i"
0838;"Sony Ericsson";"W900i"
1162;"Sony Ericsson";"W950i"
1169;"Sony Ericsson";"Z300i"
1620;"Sony Ericsson";"Z320i"
0835;"Sony Ericsson";"Z520i"
1502;"Sony Ericsson";"Z530i"
1159;"Sony Ericsson";"Z550i"
1183;"Sony Ericsson";"Z610i"
1238;"Sony Ericsson";"Z710i"
1638;"Sony Ericsson";"K770i"
1639;"Sony Ericsson";"W910i"
1650;"Sony Ericsson";"W960i"
0787;"Speedlite";"550 EX"
0788;"Speedlite";"580 EX"
0343;"T-Com";"Sinus WDA"
1217;"T-Mobile";"Ameo"
0006;"T-Mobile";"MDA / MDA II"
0008;"T-Mobile";"MDA Compact"
0856;"T-Mobile";"MDA Compact II"
1151;"T-Mobile";"MDA Compact III"
0007;"T-Mobile";"MDA III"
1501;"T-Mobile";"MDA Mail"
0401;"T-Mobile";"MDA Pro"
0283;"T-Mobile";"MDA Vario"
1134;"T-Mobile";"MDA Vario II"
0025;"T-Mobile";"SDA "
0256;"T-Mobile";"SDA Mini"
0026;"T-Mobile";"SDA Music"
0030;"T-Mobile";"Sidekick II"
1636;"T-Mobile";"MDA Touch"
0344;"Tchibo";"Navi TCM 2005"
0284;"Telme";"T919"
1433;"Tevion";"GPS-Navi"
1497;"Thompson";"GPS 280/281"
1498;"Thompson";"GPS 420"
1144;"Thyphoon";"MyGuide 3620 Go"
0330;"Thyphoon";"MyGuide 5500"
0331;"Thyphoon";"MyGuide 5500 XL"
0332;"Thyphoon";"MyGuide 6500"
0333;"Thyphoon";"MyGuide 6500 XL"
0273;"TomTom";"GO 300"
0861;"TomTom";"GO 500"
1010;"TomTom";"GO 510/710/910"
1580;"TomTom";"GO 520T/720T/920T"

0274;"TomTom";"GO 700"
0999;"TomTom";"ONE Regional/Europe"
1434;"Tomtom";"ONE XL"
0998;"TomTom";"RIDER"
0276;"Toshiba";"E400"
0277;"Toshiba";"E740"
0278;"Toshiba";"E800 WIFI"
1164;"Trekstor";"i.Beat joy2.0"
1435;"VDO Dayton";"MM2100"
1436;"VDO Dayton";"MM5200"
1437;"VDO Dayton";"MM5300"
1438;"VDO Dayton";"MM5500"
1440;"VDO Dayton";"PN2050"
1439;"VDO Dayton";"PN3000"
1132;"ViaMichelin";"X930"
1441;"ViaMichelin";"X950"
1442;"ViaMichelin";"X950T"
1574;"ViaMichelin";"X960"
1575;"ViaMichelin";"X970T"
1576;"ViaMichelin";"X980T"
0285;"Viewsonic";"V35"
0279;"Vodafone";"VPA"
0287;"Vodafone";"VPA Compact"
0857;"Vodafone";"VPA Compact II"
1209;"Vodafone";"VPA Compact III"
1030;"Vodafone";"VPA Compact s"
0288;"Vodafone";"VPA III"
0845;"Vodafone";"VPA IV"
0844;"Vodafone";"VPA Mini"
0933;"Voigtlaender";"D 5/6"
0932;"Voigtlaender";"D 8"
1117;"Voigtlaender";"XM 7.0"
1116;"Voigtlaender";"XM 8600"
0345;"Yakumo";"Alpha"
0282;"Yakumo";"Delta 300/400"
1443;"Yakumo";"Easy go"
1444;"Yakumo";"Easy go XS"
1445;"Yakumo";"Easy go XSC"