

Anleitung Holga 120 GCFN

antonKUNZE

imaging + distribution + more GmbH since 1927

info@antonKUNZE.de Phone+49 40 5592008

Die Holga 120 GCFN ist eine Mittelformatkamera, die für ihre ungewöhnlichen und künstlerischen Fotos bekannt ist. Hier ist eine grundlegende Anleitung zur Verwendung der Holga 120 GCFN:

1. Batterie einlegen: Die Holga 120 GCFN benötigt 2 x AA Batterien, um den Blitz zu betreiben. Öffne das Batteriefach auf der Rückseite der Kamera und lege zwei AA-Batterien ein. Das Batteriefach ist hinter dem Formateinteiler
2. Film einlegen: Öffne die Klappe auf der Rückseite der Kamera und lege einen 120-Film ein. Achte darauf, den Film korrekt einzulegen, indem du ihn an der Spule auf der einen Seite der Kamera befestigst und ihn dann durch das Kamerasystem führst und an der anderen Spule befestigst.
3. Einstellungen vornehmen: Die Holga 120 GCFN hat nur begrenzte Einstellungsmöglichkeiten, aber du kannst die Blende und den Fokus einstellen. Die Blende hat zwei Einstellungen: sonnig (f/11) und bewölkt (f/8). Der Fokus hat vier Einstellungen: 1 m, 2 m, 6 m und unendlich.
4. Fotografieren: Halte die Kamera an deinem Auge und richte sie auf das Motiv aus. Drücke den Auslöser, um das Foto zu machen. Achte darauf, dass die Kamera während der Aufnahme ruhig gehalten wird, um Verwacklungen zu vermeiden.
5. Weiterdrehen: Nach jedem Foto musst du den Film weiterdrehen, um das nächste Foto zu machen. Dafür musst du den Hebel auf der Oberseite der Kamera umdrehen.
6. Blitz einstellen: Die Holga 120 GCFN hat einen integrierten kerative Blitz, den du einstellen kannst, drehe den Blitz auf die gewünschte Einstellung (An oder Aus) und wähle über das Drehrad den Farb- Blitzeffekt . Eine Kontrollleuchte zeigt mit der Farbe grün : Blitz ist bereit.
7. Film herausnehmen: Nachdem du alle Fotos gemacht hast, musst du den Film aus der Kamera nehmen. Öffne das Batteriefach und ziehe den Film heraus, um ihn entwickeln und drucken zu lassen.

