

Anleitung Holga 120 N

antonKUNZE

imaging + distribution + more GmbH since 1927

info@antonKUNZE.de Phone+49 40

Die Holga 135BC ist eine analoge Kamera, die für ihre ungewöhnlichen und künstlerischen Fotos bekannt ist. Hier ist eine grundlegende Anleitung zur Verwendung der Holga 135BC:

1. Film einlegen : Öffne die Klappe auf der Rückseite der Kamera durch das Hochziehen von dem runden Rückspuhlknopf und lege einen 35-mm-Film ein. Achte darauf, den Film korrekt einzulegen, indem du ihn an der Spule auf der einen Seite der Kamera befestigst und ihn dann durch das Kamerasystem führst und an der anderen Spule befestigst.
2. Einstellungen vornehmen: Die Holga 135BC hat nur begrenzte Einstellungsmöglichkeiten, aber du kannst die Blende und den Fokus einstellen. Die Blende hat zwei Einstellungen: sonnig (f/11) und bewölkt (f/8). Der Fokus hat vier Einstellungen: 0,9 m, 1,5 m, 3 m und unendlich.
3. Fotografieren: Halte die Kamera an deinem Auge und richte sie auf das Motiv aus. Drücke den Auslöser, um das Foto zu machen. Achte darauf, dass die Kamera während der Aufnahme ruhig gehalten wird, um Verwacklungen zu vermeiden.
4. Weiterdrehen: Nach jedem Foto musst du den Film weiterdrehen, um das nächste Foto zu machen. Dafür musst du den Hebel auf der Oberseite der Kamera umdrehen.
5. Film herausnehmen: Nachdem du alle Fotos gemacht hast, musst du den Film zurückspulen und aus der Kamera nehmen.
6. Öffne die Rückwand und nehme den Film heraus.
7. Bei Aufnahmen im dunklen, bitte ein Blitzgerät benutzen.

