

## **Fujin Mark II     Fujin – D**

Side 1

### **Bedienungsanleitung**

Vielen Dank für den Kauf des linsenförmigen Kamerareinigers Fujin Mark II (EF-L002/L002R) oder Fujin D (F-L001/L001R). Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

### **Grundeinstellungen und Bedienung**

(Batterieinstallation)

Sie benötigen vier AAA Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

1. Schieben Sie Kappe des Batteriekastens nach außen und nehmen Sie diese ab.
2. Legen Sie vier AAA-Batterien ein. Stellen Sie dabei sicher, die Batterien in der korrekten Position einzulegen (+/- )
3. Setzen Sie die Kappe ein. Stellen Sie sicher, dass sie vollständig einrastet.

### **Batterietausch**

Die Nutzungsdauer der Batterien beträgt durchschnittlich 100 Mal bei einminütigem Einsatz.

Ein Batteriewechsel wird notwendig, wenn das Drehen des Lüftungsmotors nicht mehr hörbar ist.

### **(Filtereinstellung)**

1. Entfernen Sie die äußere Schutzkappe und drehen Sie den Griff nach links, nehmen Sie die Filter.
2. Richten Sie den Filter auf die Mitte des Produkts ein.
3. Setzen Sie den Filter wieder ein und drehen Sie den Griff nach rechts. Stellen Sie sicher, sie sicher verriegelt ist.

### **Wichtig**

Achten Sie darauf, dass die innere und äußere Schutzkappe sicher verriegelt sind. Wenn die Schutzkappe sich beim Betrieb lockert oder ablöst, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

### **Filtertausch**

Tauschen Sie den Filter alle ein oder zwei Monate, je nachdem wie häufig das Produkt verwendet wird. Sofern Sie Ersatzfilter ordern möchten, besuchen Sie bitte unsere Website.

Side 2

## Wie Sie Fujin benutzen

1. Vor dem Reinigen der Kamera entfernen Sie die beiden Kappen, schalten Sie die Batterie für etwas 10 Sekunden ein. Auf diese Weise kann der gesamte Staub aus dem Inneren Ihres Fujin entfernt werden.
2. Nehmen Sie das Objektiv aus der Kamera. Richten Sie den roten Punkt des Objektivanschlusses mit dem auf der Fujin-Halterung aus und sichern so beide Komponenten.  
(Der Verbindungspunkt auf Nikon ist weiß)
3. Richten Sie die Kameravorderseite nach unten und schalten den Fujin-Kamerareiniger für eine Minute ein.
4. Nach einer Minute Reinigungsdauer schalten Sie den Fujin-Kamerareiniger sowie Ihre Kamera aus. Entfernen Sie den Fujin.
5. Während der Reinigung empfehlen wir Ihnen, die Kamera nach unten zu richten und oberflächlich zu reinigen, damit kein Staub in das Innere der Kamera gelangen kann.

### Nützlicher Tipp zur effizienten Reinigung

Durch die Nutzung der Kamerafunktion „Sensor“ oder „Serienbildmodus“ (Burst-Modus) während des Reinigungsvorganges wird Ihre Kamera effizienter gereinigt.

### Pflege des Fujin

- Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel; wischen Sie den Kamerareiniger vorsichtig ab. Anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch nachpolieren.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzin auf dem Produkt. Solche Materialien können möglicherweise ein Anlaufen oder gar ein Beschädigen der Oberfläche verursachen.
- Besprühen Sie den Kamerareiniger nicht mit flüchtigen Flüssigkeiten wie Insektensprays, Haarsprays, etc. und vermeiden Sie dauerhaften Kontakt des Gerätes mit Gummi, Vinyl oder ähnlichen Materialien. Diese können möglicherweise ein Anlaufen oder gar ein Beschädigen der Oberfläche verursachen.

### Kompatible Modelle

Fujin Mark II: Alle Canon EF Bajonett Modelle  
Fujin D: Alle Nikon F Bajonett Modelle

### Achtung!

- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörpern in das Produkt gelangen, da der Fujin nicht wasserdicht ist. Er darf nicht bei Regenwetter oder im Wasser verwendet werden. Sollte dennoch eine Flüssigkeit oder ein Fremdkörper in das Produkt gelangen, schalten Sie dieses sofort aus und nehmen Kontakt mit uns auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in staubigen, fettigen oder feuchten Umgebungen.
- Das Produkt nicht mit nassen Händen berühren.
- Wenn Sie das Produkt nicht regelmäßig benutzen, empfehlen wir die Herausnahme der Batterien aus dem Gerät.
- Bitte halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Das Produkt nicht in einer instabilen Lage zu speichern.
- Das Produkt reinigt nicht den tiefen, verhärteten Staub oder Beläge aus dem Inneren der Kamera.
- Durch die elektrostatische Aufladung der Fujin Gehäuses kann Staub an dem Produkt haften; wir empfehlen daher die Verwendung eines Antistatiksprays für das Produkt.

### **Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung oder Lagerung**

- Dieses Produkt nicht bei extrem hohen Temperaturen lagern.
- Lagern Sie das Gerät bei heißem Wetter nicht in einem Fahrzeug. Lagerung bei hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen oder Verformungen des Produkts führen.
- Keinem direktem Sonnenlicht aussetzen oder in der Nähe von Heizquellen lagern.
- Das Produkt keinen starken Magnetfeldern aussetzen.
- Das Produkt nicht in einer staubigen oder sandigen Umgebung aufbewahren. Achten Sie bei der Verwendung in sandigen Bereichen darauf, keinen Sand in das Produkt gelangen zu lassen; erhebliche, nicht reparable Schäden könnten die Folge sein.